



## Pastilhas anticalcario de 2 fases

Tabletes para descalcificação das máquinas de café totalmente automáticas JURA

### Modo de funcionamento

Tabletes de descalcificação desenvolvidas especialmente para máquinas de café totalmente automáticas JURA à base de ácidos orgânicos e inorgânicos para remoção de depósitos e calcificações. A fórmula está adaptada precisamente para máquinas de café totalmente automáticas JURA e garante uma descalcificação com eficiência e que protege o material, prolongando assim a vida útil da sua máquina de café totalmente automática. São também utilizadas noutras áreas, por ex., em jarros elétricos, etc., onde ocorrem depósitos e calcificações.

#### Características

Tablete, quadrada  
Cor: em cima azul, em baixo branco  
Odor neutro  
Altura: 8,2 - 8,8 mm  
Largura: 36 mm  
Peso: 17 ± 0,5 g  
Solúvel em água.  
Tempo de dissolução (0,5 l/30 °C): < 5 min

#### Ingredientes

(de acordo com o Regulamento (CE) n.º 648/2004)  
MALEIC ACID  
SUFAMIDIC ACID  
SODIUM BICARBONATE  
BENZOTRIAZOLE  
COLORANT  
Pode consultar informações relativas aos componentes [aqui](#).

#### Recomendação de utilização

1. Dissolva o conteúdo num tabuleiro de blister (3 tabletes) com a quantidade de água indicada abaixo num recipiente. Nota: Para uma dissolução rápida utilize água quente (máx. 40 °C).
2. Inicie o processo de descalcificação como descrito no manual de instruções.
3. Coloque a mistura no recipiente da água na altura indicada, conforme descrito no manual de instruções.
4. Para processamento posterior, proceda conforme descrito no manual de instruções.

Proporção de mistura IMPRESSA Classes C, E, F, J: 0,5 l,  
Todas as outras IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l,  
JAGUA D70: 0,3 l

### Indicações toxicológicas e específicas do meio ambiente

O produto é irritante, i.e., em caso de contacto breve, mais prolongado ou repetido com a pele e mucosas pode provocar inflamações. Perigo de danos nocivos em caso de exposição prolongada através de ingestão.

A função de estações de tratamento públicas não afetada, mesmo em caso de adição de quantidades maiores.

O produto cumpre as condições da biodegradação conforme o Regulamento para detergentes (CE) n.º 648/2004.

### Indicações relativas ao manuseamento, armazenamento e eliminação

Mantenha o recipiente vedado, protegido da humidade, água e calor.

Código de resíduos do produto: 20 01 29

Os resíduos de produto podem ser eliminados através da canalização.

### Indicações de Perigo

Atenção

H302: Nocivo por ingestão.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P301+P312: EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/

médico. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com as normas locais.

### Medidas de primeiros socorros

Em caso de acidente ou mal estar consultar de imediato um médico (se possível, apresentar manual de instruções ou ficha de dados de segurança). Mudar de imediato a **roupa suja e impregnada**.

Caso as tabletes, a abrasão das tabletes ou a solução de descalcificação preparada entre em contacto com os olhos, lavar os **olhos** com as pálpebras abertas 10 a 15 minutos com água corrente e consultar um oftalmologista.

Caso as tabletes, a abrasão das tabletes ou a solução de descalcificação preparada seja **ingerida**, lavar de imediato a boca e beber muita água em pequenos goles. Evitar o vômito. Consultar um médico se os sintomas persistirem.

Caso a solução de descalcificação preparada entre em contacto com a **pele**, lavar de imediato com água abundante.

### Unidades de embalagem

Caixa desmontável com 3 x 3 tabletes em blister, Caixa com 36 tabletes, Recipiente com 120 tabletes.

Art. N.º 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751

**JURA Elektroapparate AG**  
Kaffeeweltstraße 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33  
[www.jura.com](http://www.jura.com)

**JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH**  
Postfach 99 01 44  
D-90268 Nürnberg  
Tel.: +49 (0) 911 25 25 0  
[www.de.jura.com](http://www.de.jura.com)

**JURA Gastro Vertriebs-GmbH**  
An der Zugspitze 1  
D-82491 Grainau  
Tel.: +49 (0) 8821 966 73 0  
[www.juragastroworld.de](http://www.juragastroworld.de)