



2 i 1 rengöringstabletter

Tabletter för avkalkning av JURA kaffeautomater

Funktion

Avkalkningstabletterna är speciellt utvecklade för JURA kaffeautomater och baseras på organiska och oorganiska syror. De tar bort alla avlagringar och förkalkningar. Formuleringen är noga anpassad för användning i JURA kaffeautomater och garanterar en effektiv avkalkning som också skonsar materialet, vilket ökar livslängden på din kaffeautomat. De kan också användas för alla andra apparater där det uppkommer förkalkningar och avlagringar som t.ex. vattenkokare, pannor etc.

Egenskaper

Tablett, fyrkantig
Färg blå upptill, vit nedtill
Neutral lukt
Höjd 8,2–8,8 mm
Bredd 36 mm
Vikt $17 \pm 0,5$ g
Vattenlöslig
Upplösningstid (0,5 l/30 °C) < 5 min

Ingående ämnen

(enligt förordning (EG) nr 648/2004)
MALEINSYRA
SULFAMINSYRA
NATRIUMBIKARBONAT
BENZOTRIAZOLE
FÄRGÄMNE
Information om ingående ämnen hittar du [här](#).

Användning

1. Lös upp innehållet i en blisterförpackning (3 tabletter) i den nedanstående volymen vatten i ett kärl. Tips: Tabletterna löser sig snabbare i ljummet vatten (max. 40 °C).
2. Starta avkalkningen enligt bruksanvisningen.
3. Fyll blandningen i vattenbehållaren vid den tidpunkt som beskrivs i bruksanvisningen.
4. Fortsätt sedan så som beskrivs i bruksanvisningen.

Blandningsförhållande: IMPRESSA C-, E-, F-, J-klass: 0,5 l, alla andra IMPRESSA: 0,6 l, SUBITO: 0,7 l, JAGUA S60: 0,4 l, JAGUA D70: 0,3 l

Toxikologisk information och miljöinformation

Produkten klassas som irriterande, dvs. den kan framkalla inflammation vid kortare, längre eller upprepad kontakt med hud och slemhinnor. Risk för allvarliga hälsoskador vid längre exponering eller förtäring. De kommunala reningsverkens funktion påverkas inte, inte ens av större mängder. Produkten uppfyller kraven på biologisk nedbrytbarhet enligt tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (EG) nr 648/2004.

Information om handhavande, förvaring och omhändertagande

Håll förpackningen tätt sluten och skydda mot luftfuktighet, vatten och värme.
Produktavfallsnyckel: 20 01 29.
Rester av produkten kan hällas i avloppet.

Riskinformation

Obs!

H302: Skadligt vid förtäring.

H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P301+P312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501: Innehållet/behållaren lämnas till omhändertagande enligt de lokala föreskrifterna.

Åtgärder vid första hjälpen

Tillkalla omedelbart läkare vid olycksfall eller obehag (visa om möjligt upp bruksanvisning eller säkerhetsdatablad).

Ta omedelbart av **nedsmutsade eller dränkta kläder**.

Håll ögonen öppna och spola omedelbart med rinnande vatten i 10–15 minuter om tablett, tablettflingor eller den färdiga avkalkningslösningen kommer i kontakt med **ögonen**. Sök läkarkontakt.

Skölj omedelbart ur munnen vid **förtäring** av tablett, tablettflingor eller den färdiga avkalkningslösningen och drick mycket vatten i små klunkar. Undvik kräkning. Sök läkare vid kvarstående besvär.

Tvätta huden omedelbart i rikligt med vatten vid **hudkontakt**.

Förpackningar

Blistерförpackning med 3 × 3 tabletter, ask med 36 tabletter, burk med 120 tabletter.
Art.nr 61848, 62081, 62084, 64309, 70699, 70751

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Schweiz
Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
www.jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
D-90268 Nürnberg, Tyskland
Tel.: +49 (0) 911 25 25 0
www.de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
D-82491 Grainau, Tyskland
Tel.: +49 (0) 8821 966 73 0
www.juragastroworld.de