

JURA таблетка для 3-фазовой очистки

Таблетки для очистки автоматических кофемашин JURA

UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

Принцип действия

Таблетки для очистки на основе щелочи разработаны специально для автоматических кофемашин JURA, поэтому гарантируют полное удаление кофейного масла и остатков кофе. Высокоэффективная формула средства идеально подходит для очистки автоматических кофемашин JURA и гарантирует качественную и бережную очистку, что в значительной степени способствует продлению срока службы кофемашины. Таблетки также можно использовать для очистки термос-кувшинов и других емкостей/устройств, в которых может образовываться накипь. Таблетки следует растворять в воде при температуре приблизительно 90 °C.

Характеристики

Таблетка цилиндрическая, выпуклая внизу, полусферическая сверху
Цвет: внизу белый/по центру темно-синий/вверху голубой
Нейтральный запах Высота: <15,2 мм
Диаметр: 16,1 мм ±0,1 мм
Масса: 3,4 г ±0,1 г, водорастворимая.
Время растворения (0,25 л/90 °C): <10 мин

Состав

(согласно регламенту (EC) № 648/2004)

SODIUM CARBONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM GLUCONATE
SODIUM CARBONATE PEROXIDE
SODIUM SULFATE
ADIPIIC ACID
SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
MAGNESIUM STEARATE
SODIUM LAURYL SULFATE
COLORANT

Информацию об ингредиентах см. [здесь](#).

Рекомендации по использованию

1. Поставьте емкость под носик дозатора кофе.
2. Запустите процесс очистки в соответствии с предписаниями руководства по эксплуатации.
3. В указанное время поместите таблетку в воронку для молотого кофе.
4. Далее следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

Упаковочные единицы

Картонная коробка с 2 таблетками в блистере,
картонная коробка с 6 таблетками в блистере
Банка, 25 таблеток; банка, 100 таблеток
Артикулы: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225,
25045, 25053

Токсикологические и экологические показатели

Продукт обладает раздражающим действием, т. е. при кратковременном, длительном или повторном контакте с кожей или глазами может вызывать воспалительные процессы.

Показатели биоразлагаемости продукта отвечают всем требованиям регламента о синтетических моющих средствах (EC) № 648/2004.

Указания по использованию, хранению и утилизации

Хранить плотно закрытую упаковку в месте, защищенном от влаги и тепла.

Код утилизации продукта: 20 01 29

Предупреждения об опасности

Осторожно

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P264: После работы тщательно вымыть руки.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

P337+P313: Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

Меры по оказанию первой помощи

В случае травмы или плохого самочувствия немедленно обратитесь к врачу (по возможности предъявите инструкцию по применению или паспорт безопасности продукта).

Общие указания: Никаких особых действий не требуется. **После вдыхания:** Обеспечить приток свежего воздуха.

После контакта с кожей: Немедленно смыть водой. **При попадании в глаза:** Промывать глаза с открытыми веками под проточной водой в течение нескольких минут и обратиться к врачу. **При проглатывании:** Прополоскать рот и запить большим количеством воды. Не вызывать рвоту. При сохранении симптомов обратиться к врачу.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
4626 Niederbuchsiten,
Швейцария
Тел.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
Postfach 99 01 44
90268 Nürnberg, Германия
Тел.: +49 (0) 911 25 25-0
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
An der Zugspitze 1
82491 Grainau, Германия
Тел.: +49 (0) 8821 966 73-0
juragastroworld.de